

5

## POUR CHARGER DES IMAGES DU D.D. DE L'ORDINATEUR dans la carte SD du lecteur « So You »

Rappelons que la carte SD doit avoir été préalablement formatée FAT par l'APN de prise de vues et les fichiers doivent être en JPG et de dimensions adaptées ;  
10 à ces conditions, les cadres « So You » sont aussi des lecteurs de carte SD pour des applications diverses.

Si l'ordinateur n'a pas d'entrée carte SD, le plus simple est de placer la carte SD dans l'APN ; commuter l'APN en position lecture et effectuer la liaison USB avec l'ordinateur ; on peut aussi utiliser un connecteur spécial extérieur ; la carte SD est alors marquée *disque amovible* sur le poste de travail : ouvrir le dossier comme le propose automatiquement **EXPLORATEUR WINDOWS**.

Suivant la procédure habituelle, choisir sur le D.D. de l'ordinateur une photo et la copier sur la carte SD en place dans l'APN ou sur un connecteur spécial  
20 (**ATTENTION, ces images venues de l'ordinateur ne peuvent pas être lues par l'APN !**) .

On transfère ensuite la carte SD dans le lecteur « So You », pour vérifier. Pour effacer des images, il faut replacer la carte SD dans le connecteur spécial ou dans l'APN et connecter celui-ci à l'ordinateur ; on ouvre ensuite le disque amovible (la carte SD) avec *Explorateur Windows* pour **supprimer** la ou les images indésirables.

La procédure est similaire pour modifier l'ordonnancement des vues, en ouvrant le disque amovible (carte SD) avec *Explorateur Windows*.

On peut aussi effacer la totalité de la carte SD en la reformatant.

*Il est important d'imposer l'ordre des vues par des n° ou des lettres alphabétiques au début de leur désignation.*

POUR FACILITER LES EXPLICATIONS, LES TOUCHES SONT NUMÉROTÉES DE 1 à 4, LA TOUCHE 1 ÉTANT LA TOUCHE M/Arrêt.

5

---

**RECHARGE DE L'ACCU INCORPORÉ :**

Avec le petit cordon fourni, connecter le lecteur « So You » sur une prise USB de l'ordinateur en fonctionnement ; le lecteur s'allume automatiquement en affichant **TELEFUNKEN** ; dès que cette inscription s'éteint, appuyer brièvement 10 sur la touche 1 ; Select Card apparaît ainsi que le **contrôle de charge**.

---

ACCÉDER AUX **RÉGLAGES D'ÉCRAN DU LECTEUR « So You »**

15

Si les images défilent, brève pression sur la touche 1 pour fixer l'image appuyez 3 secondes sur touche 2 **pour afficher le menu**

Rotation  
Zoom  
Copie photo  
Supprimer photo  
**Réglages**

20

**écran**

Avec la touche 4, déplacer le marqueur blanc sur Réglages écran et une courte pression sur la touche 2 provoque ensuite l'affichage 25 des 4 échelles de réglage.

- Presser touche 4 ou 3 **pendant 3 secondes** pour changer de réglage
- Agir par 2 brèves pressions successives sur les touches 3 ou 4 pour chaque modification de réglage d'une division .

*Pour une bonne appréciation des réglages, faire attention à l'incidence 30 du regard par rapport à l'écran ; elle est assez critique et n'est pas symétrique (plus lumineux vu du haut et plus sombre vu du bas).*

Quand les réglages sont effectués, de brèves pressions sur la touche 1 effacent les menus successifs.

## ACCÉS AU MENU ET AU PC :

Allumer l'appareil

- 40 Quand l'image est obtenue, appuyer 2 fois brièvement sur la touche 1  
« Select Card » apparaît.

Appuyer 2 ou 3 secondes sur la touche 2 et le **menu** s'affiche :

**Taille d'affichage**  
**Effets de transition**  
**Durée d'affichage**  
**Langue**  
**Reliez le PC**  
**Economie d'énergie**  
**Réinitialisation**

- 45 50 Sélectionner l'action avec touche 4 ou 3 et activez avec la touche 2  
Revenir et effacer le menu par de brèves pressions sur la touche 1
- 

## POUR AFFICHER LES VIGNETTES

55 AFIN DE SÉLECTIONNER LES PHOTOS :

(*Pour éviter toute difficulté, les cartes SD doivent être formatées par les appareils de prise de vue* )

- 60 Quand une image est visible, appuyer brièvement 2 fois sur la touche 1  
pour afficher « Select Card ».  
Une pression brève sur la touche 2 affiche les vignettes.  
Sélectionner la photo désirée avec les touches 3 ou 4, puis valider par  
brève pression sur la touche 2.

## PRÉSENTATION DES IMAGES

## **5 POUR REDRESSER UNE IMAGE INVERSÉE**

L'image étant fixée (sinon courte pression sur la touche 1), appuyer 2 à 3 secondes sur la touche 2 , pour afficher le **menu**

- |    |  |                 |                |
|----|--|-----------------|----------------|
|    | ( la sélection des fonctions se fait par les touches 3 ou 4) | Rotation        | Zoom           |
| 10 |  | Supprimer photo | Réglages écran |

Le marqueur blanc étant sur la fonction **rotation**, appuyer brièvement sur la touche 2, après une attente de 1 ou 2 sec., l'image tourne de 90°. ; répéter la pression sur la touche 2, après 1 ou 2 secondes, l'image est redressée.

**Pour effacer le menu**, bref appui sur la touche 1

L'image redressée est fixe. Pour changer de vue, bref appui sur touche 3 ou 4.

20

**Pour rétablir la succession automatique des vues,**  
bref appui sur la touche 2.

## **Pour arrêter la succession automatique**

- ## 25 Brève pression sur la touche 1.

**Pour sélectionner ou progresser d'une image,**

Brève pression sur la touche 4 pour avancer d'une image  
sur la touche 3 pour reculer d'une image.

30